


# Accessori: dongle WSync

DONGLE PER LA CONFIGURAZIONE WIRELESS DI SCHEDE VAS



## WSYNC-RJ



### Dongle per la configurazione wireless di schede compatibili con il sistema WSync™ Spina RJ-25

Il sistema WSync permette di configurare e mantenere le schede VAS agendo comodamente da uno smartphone o da un tablet dotato di App gratuita TSec. La possibilità di agire sui parametri di configurazione direttamente dove vengono installati i sensori e non nel luogo dove è posizionata la scheda di analisi permette di velocizzare il lavoro dei tecnici, ottenendo non solo una installazione di qualità, ma una riduzione dei costi.

Il sistema si basa su un accessorio *dongle* che abilita la funzionalità wireless delle schede VAS. L'accessorio è pensato per il suo utilizzo temporaneo solo durante le operazioni di configurazione o manutenzione. Pertanto esso diventa uno delle attrezzature in dotazione alle squadre di tecnici installatori.

Il meccanismo di trasmissione si basa su Bluetooth® *long range* e garantisce un raggio d'azione fino a 15 metri all'interno di edifici.

### Codici di ordinazione

DONGLE	COMPATIBILITÀ	CONFEZIONE
<b>WSYNC-RJ-A</b>	Bluetooth 2 o superiore, sistemi Android 3.1 o superiore	1 dongle
<b>WSYNC-RJ-I</b>	Bluetooth 4, sistemi iOS 8 o superiore	